


# GWG Manager

Übersicht





Messwandler

# GWG Manager

Übersicht

USB-Monitor  
Prog-Schnittstelle

Netzteil 7-9V



Signal

FS20 UART-  
Sender

LCD 16 Zeichen

vom GWG